




M704RGB Installationsanleitung


Komponentenliste




Intel LGA1150/1151/1155/1156




Intel LGA1150/1151/1155/1156




Intel LGA2066/2011




Intel LGA2066/2011




AMD AM4/AM3(+)/FM2(+)/FM1



AMD AM4/AM3(+)/FM2(+)/FM1



Lüfterbefestigung



RGB Steuerung über das Mainboard



RGB Splitter Benutzung



Das RGB-Lichtband des Kühlkörpers verbindet RGB-Lüfter an das System angeschlossen. Achtung: Bei einem Kurzschluss des Lichtbandes an das Mainboard besteht die Gefahr, dass der PC nicht mehr startet. Bitte beachten Sie die richtige Anschlussart und die richtige Polung des Lichtbandes. Bitte beachten Sie die richtige Anschlussart und die richtige Polung des Lichtbandes.