

Bitte vor der Inbetriebnahme lesen!

Lieferumfang

- A. Universal Notebook-Netzteil
- B. Netzkabel (AC Eingang)
- C. DC Kabel
- D. Steckeraufsätze



Erste Schritte

- A. Überprüfen Sie die Eingangsspannung Ihres Notebooks (z.B. 19V wie in der Abbildung)



- Überprüfen Sie die Ausgangsspannung Ihres alten Notebook-Netzteils (z. B. 19V wie abgebildet)



ODER

- B. Wählen Sie den Steckeraufsatz, der der Spannung und Steckergröße Ihres Notebooks entspricht.



Steckeraufsatz



Verbinden Sie das Netzteil niemals mit dem Stromnetz ohne den Steckeraufsatz angeschlossen zu haben !!

- C. Nachdem Sie den richtigen Steckeraufsatz gewählt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:



Verbinden Sie den korrekten Steckeraufsatz mit dem DC-Kabel.



Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil und der Netzsteckdose.



Überprüfen Sie, dass die im LED Display angezeigte Spannung zu Ihrem Notebook passt.



Schliessen Sie Ihr Notebook an.



ACHTUNG:

- * Versuchen Sie niemals das Netzteil zu öffnen oder zu zerlegen!
- * Von Kindern fernhalten!
- * Das Netzteil ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Benutzen Sie es nicht im Regen oder feuchter Umgebung!
- * Bitte verbinden Sie das Netzteil nicht mit einer Netzsteckdose, bevor Sie diese Anleitung gelesen haben!
- * Versuchen Sie niemals dieses Netzteil mit Geräten zu verwenden, die mehr Leistung benötigen als auf diesem angegeben!

Entsorgungshinweise

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Hausmüll gegeben werden. Sie müssen getrennt entsorgt werden. Für Informationen zu Ihrer lokalen Sammelstelle kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Abfallentsorgungsbetrieb.